



# スニーカー **ウォッシュャー** の使い方

## 洗える物

綿・化セン・  
合成皮革製の靴

## 洗えない物

靴やブラシをいためますので、  
このような靴は洗わないでください。

皮製      スパイク付  
長ぐつ      スリッパ類

### 1 硬貨を入れる

- 使用硬貨は、100円・50円です。
- 投入時は「投入金額」を表示します。投入後5秒たつと「残り時間」を表示します。
- ★投入された硬貨は返却されません。

### 2 洗濯槽を洗う

- 使用料金投入後10秒以内に、シャワーボタンを押します。
- インジケータが回転し、30秒間洗浄します。
- ★洗浄中、ふたはロックされています。

### 3 スニーカーを入れる

- 洗濯槽が完全に止まったことを確かめ、表示が残り時間表示になれば給水中にスニーカーを入れます。連続して、洗濯が始まります。
- ヒモつきのスニーカーは必ずヒモを強く結んでから入れてください。
- ★色を染めているスニーカーは色落ちしますので洗わないでください。

### 4 上ぶたを閉める

- 開けたまま運転すると安全のために給水後、運転が止まります。
- ★「洗いの給水後～運転終了」時は、ふたがロックします。「ふたロック解除」ボタンを押しランプが消灯するとふたが開けられます。

### 5 追加脱水をする場合

- 運転終了後「脱水追加ボタン」を押すと、2分間の追加脱水を行います。
- スニーカーの靴底が、槽の中心に向くようにセットし直してください。

専用洗剤が  
自動投入されます。

洗濯量の目安 ●大人用(20cm以上):2足 ●子供用(19.5cm以下):4足