



# スニーカー **ドライヤー** の使い方

## スニーカー セットの 仕方

### 大人用

- スニーカーのヒモをゆるめてハンガーに差し込み、奥まで入れてください。

### バスケットシューズ (ロングタイプ) の乾燥

- ヒモを途中まで外し、後部を折り曲げハンガーに差し込んでください。

### 子供用

- 3～4足乾燥する場合
- 1個のハンガーに片方ずつ入れてください。

## 1 スニーカーをセットする

- しずくのたれるスニーカーは、十分に水をきってから差し込んでください。

## 2 ドアを閉める

- ドアはしっかり閉めてください。
- ★運転中、残り時間が点滅しているときは、ドアが開いています。

## 3 硬貨を入れる

- 使用硬貨は、100円のみです。
- 100円を追加すると「乾燥時間」が追加されます。
- ★投入された硬貨は返却されません。

## 4 表示ランプが消えれば 終了

- ドアを開けてスニーカーを取り出してください。

### 乾燥時間の目安

- ・ジョギングシューズ / 化セン / 約20分
- ・バスケットシューズ / 木綿 / 約40分

- ・テニスシューズ / 木綿 / 約40分
- ・子供シューズ / 化セン / 約15分